KF2.4

MANUAL DE UTILIZADOR

ikimobile

Conteúdo

1. Botões	3
1.1 Tecla de função esquerda/Botão direito	3
1.2 Chamar/Receber	3
1.3 Tecla de Fim/Ligar/Desliga	3
1.4 OK	3
1.5 Teclas de navegação	3
1.6 Teclas alfanuméricas 0-9	3
1.7. * (asterisco)	3
1.8 # (cardinal)	3
2. Preparar o seu Telefone	3
2.1 Instalar o cartão SIM	3
2.2 Instalar um cartão de memória	3
2.3 Instalação da bateria	3
2.4 Retirar a bateria	3
2.5 Carregar a bateria	3
3. Usar o telefone	3
3.1 Ligar/desligar	3
3.2 Fazer uma chamada	3
3.3 Responder a uma chamada	3
3.4 Número de Emergência	3
3.5 Usar o menu quando o telefone tocar	3
4. Funções do menu	3
4.1 Enviar e-mail	3
4.2 Caixa de entrada	3
4.3 Rascunhos	3
4.4 Enviado	3
4.5 Contactos	3
5. Multimédia	4
5.1 Áudio	4
5.2 Câmara	4
5.3 Imagem	4
5.4 Gravador de som	4
5.5 Câmara	4
5.6 Vídeo	4
5.7 Rádio FM	4
6. Configurações	4
6.1 Hora e data	4
6.2 Perfis	4
6.3 Segurança	5
6.4 Configurações de Ligação	5

Marcas comerciais

IKIMOBILE é uma marca registada da Univercosmos, Lda., uma empresa do Grupo FF, com uma participação na Technology Solutions IT INT.

Android e Google Search™ são marcas registadas da Google Inc.

Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

As restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos donos.
Todos os direitos reservados.

1. Botões

1.1 Tecla de função esquerda/Botão direito
Características exibidas no canto esquerdo/inferior direito do ecrã.

1.2 Chamar/Receber
Premir depois de selecionar um número para ligar.
Premir para atender uma chamada recebida.
Premir no modo de espera para entrar no histórico de chamadas.

1.3 Tecla de Fim/Ligar/Desliga
Premir e manter sob pressão para ligar/desligar o telefone. Premir para rejeitar uma chamada ou sair do menu.

1.4 OK
Confirmar ou aceitar a seleção no menu.
Premir no modo de espera para entrar no menu.

1.5 Teclas de navegação
Pressione para cima/baixo/esquerda/direita para navegar através dos menus, em modo de visualização ou edição. Em modo de repouso, premir para cima/baixo/esquerda/direita para selecionar um atalho.

1.6 Teclas alfanuméricas 0-9
Premir as teclas para inserir dígitos ao marcar números ou carateres durante a edição.
Premir o botão "+" para introduzir o símbolo "+" para marcação internacional.

1.7. * (asterisco)
Premir no modo de espera para inserir o símbolo "*".

1.8 # (cardinal)
Premir no modo de espera para introduzir um "#". Premir longamente no modo de espera para ativar ou desativar o modo silêncio.

2. Preparar o seu Telefone

2.1 Instalar o cartão SIM
Manter o cartão SIM fora do alcance das crianças.
Ter muito cuidado ao instalar, remover ou guardar o cartão.
Antes de instalar ou remover o cartão SIM, certifique-se de que o telefone está desligado. Remover a tampa traseira e retirar a bateria.
Nota: Ao instalar, certifique-se de que os contactos do cartão SIM estão virados para baixo e preste atenção às marcações em direção à ranhura.

2.2 Instalar um cartão de memória
Este telefone suporta cartões de memória. Verificar se o cartão de memória foi inserido corretamente antes de usar o telefone.
Ao montar o microcartão SD, prestar atenção à direção da saída, inclinar a tampa da ranhura do cartão de memória, inserir o cartão de memória até que ele esteja totalmente inserido na cavidade e fechar a tampa. O telefone suporta microcartões SD.

2.3 Instalação da bateria
Inserir a bateria de acordo com as marcações, com os contactos da bateria na direção dos contactos do telefone e pressionar a parte superior da bateria até ficar inserida no compartimento da bateria.

2.4 Retirar a bateria
Primeiro, desligar o telefone, colocá-lo virado para baixo, retirar a tampa da bateria e remover a bateria.

2.5 Carregar a bateria
Inserir uma extremidade do carregador na tomada e a outra extremidade no carregador. Se o telefone estiver ligado, o ícone da bateria é exibido no canto superior direito do ecrã. Se o indicador estiver completo e parar, a bateria está totalmente carregada. Se o seu telefone estiver desligado durante o carregamento, o ícone de bateria a carregar aparece no ecrã. Quando a bateria estiver carregada, desligar a tomada.
Nota: Antes da primeira utilização, carregar a bateria durante pelo menos 4 horas. Ela atinge a sua capacidade máxima após alguns ciclos de carga e descarga.

3. Usar o telefone

3.1 Ligar/desligar
Pressionar e manter premida a tecla Fim/Ligar/Desligar para ligar ou desligar o telefone.

3.2 Fazer uma chamada
No modo de espera, premir os botões numéricos para introduzir um número de telefone, premir a tecla de função direita para apagar as entradas inválidas, premir o botão esquerdo ou premir o botão verde para fazer a chamada.

3.3 Responder a uma chamada
Quando recebe uma chamada, se a sua rede suportar o ID [identificação] do autor da chamada, o ecrã exibe o nome ou o número do autor da chamada (se existir informação sobre o autor da chamada na agenda do telefone).

3.3.1 Premir o botão de chamada, ou premir a tecla de função esquerda para atender a chamada.

3.3.2 Se não quiser atender uma chamada, premir a tecla Fim/Ligar/Desligar para a rejeitar. Também pode premir a tecla Fim/Ligar/Desligar para terminar a chamada.

3.3.3 Durante uma chamada, pode premir para cima/baixo de modo a ajustar o volume.

3.3.4 Pode entrar em contacto com os serviços de emergência sem o cartão SIM. Redes diferentes usam diferentes números de emergência, contacte o seu operador de rede para mais informações.

3.4 Número de Emergência
Pode marcar diretamente o número de emergência médica sem um cartão SIM. Redes diferentes usam diferentes números de serviços de emergência. Contacte o seu operador de rede para mais informações.

3.5 Usar o menu quando o telefone tocar
O telefone permite determinadas operações e funções durante uma chamada ativa. Algumas delas dependem da rede, pergunte ao seu operador de rede ou fornecedor de serviços sobre a disponibilidade das mesmas.
Premir a **tecla de função direita** para ativar o altifalante do telefone durante uma chamada. Pode desativá-lo da mesma forma.
Premir a **tecla de função esquerda** [Menu] para entrar no menu de opções durante uma chamada ativa, e aceder às opções adicionais.

4. Funções do menu

4.1 Enviar e-mail
Função: Criar uma nova mensagem, guardá-la e/ou enviá-la para o destinatário.
Nota: Para enviar um SMS, tem de definir o número correto do centro de serviços de SMS, o qual pode obter no seu operador de rede.
Ao escrever, premir a tecla # para alterar o método de introdução de dados, a mensagem de texto pode ter até 160 carateres.

4.2 Caixa de entrada
A mensagem de SMS recebida pode ser armazenada no telefone ou no cartão SIM e está disponível aqui.

4.3 Rascunhos
As mensagens incompletas ou gravadas de forma incompleta podem ser guardadas e estão disponíveis aqui

4.4 Enviado
Se a mensagem for enviada com sucesso, o SMS enviado será guardado aqui.

4.5 Contactos
Guarda e gere contactos.
Há dois lugares onde pode guardar nomes e números - na memória do cartão SIM e na memória do telefone. O número de contactos que pode ser guardado no cartão SIM depende da capacidade do cartão.
Depois de procurar um nome, premir a tecla de **chamar/receber** para selecionar um número a partir do registo e, depois, premir a tecla **Fim/Ligar/Desligar** para terminar a seleção. Premir **OK** para ver as informações do contacto, premir a **tecla de função esquerda** [Opções] para aceder às opções do menu.

4.5.1 Adicionar aos contactos
Este menu permite-lhe adicionar um novo registo ao cartão SIM ou ao telefone. Introduza um número de telefone diretamente no modo de espera, a seguir, premir OK para guardar o número de telefone no cartão SIM ou no telefone.
Primeiro, tem de escolher um local: Cartão SIM ou telefone.
• **Cartão SIM**: selecionar esta opção, premir o botão OK, ou premir a tecla de função esquerda [Editar] para introduzir o nome da interface e introduzir um nome, depois, premir OK ou premir a tecla de função esquerda [Opções] para selecionar "Concluído" e confirmar.
Premir o navegador para saltar para uma coluna de números, digitar diretamente o número de telefone e confirmar, finalmente premir OK ou a tecla de função esquerda [Ok] e confirmar para guardar, serão adicionados registos ao cartão SIM.
• **Ver:** ver detalhes.
• **Enviar SMS:** enviar SMS para os destinatários já registados.
• **Chamada:** selecionar o número de telefone selecionado.
• **Editar:** alterar o registo de contacto selecionado.
• **Eliminar:** Eliminar o registo selecionado.
• **Copiar:** Copiar este registo para o nosso cartão SIM, se estiver guardado no telefone e vice-versa.
• **Definir a lista telefónica**

4.5.2 Local de armazenamento preferido
Selecionar o registo de contacto.

4.5.3 Estado da memória
Ver o estado dos serviços do cartão SIM e da lista telefónica do telemóvel. A capacidade do cartão SIM depende do tipo de cartão SIM.

4.5.4 Copiar contactos
Copiar o registo para o cartão SIM, se estiver guardado no telefone e vice-versa.

4.5.5 Mover contatos
Mover o registo para o cartão SIM, se estiver guardado no telefone e vice-versa.

4.5.6 Apagar todos os contatos
Eliminar o registo selecionado.

4.5.7 Histórico de chamadas
Este telefone pode gravar informações das chamadas recebidas, chamadas feitas, chamadas não atendidas e rejeitadas, bem como a duração da chamada. Só é possível gravar as chamadas recebidas e as não atendidas quando a função associada é suportada pela rede e o telefone está ligado e dentro da rede.
A chamada pode ser obtida ao premir o botão Resposta (verde), no modo de espera, ou aceder ao menu. Há ícones diferentes diante de registos diferentes.
• **Chamadas não atendidas / efetuadas / recebidas / todas as chamadas**
Ver uma lista de chamadas efetuadas / recebidas / não atendidas / todas.
• **Eliminar**
Remover chamadas efetuadas/recebidas/não atendidas /todas.

5. Multimédia

5.1 Áudio
Reproduz os ficheiros áudio armazenados na memória do telefone ou no cartão de memória.

5.2 Câmara
O telefone está equipado com uma câmara e permite-lhe tirar fotos. Pode guardar as fotos no seu telefone ou usá-las como fundo do seu ecrã.

5.3 Imagem
Selecionar esta opção permite-lhe consultar facilmente as imagens armazenadas num álbum, premir **OK** para exibir a imagem selecionada, premir a **tecla de função esquerda** [Opções] para aceder às opções adicionais:
• **Email:** E-mail: enviar fotos via Bluetooth
• **Definir como:** definir como fundo / protetor de ecrã / ligar / desligar
• **Renomear:** mudar o nome da foto.
• **Detalhes:** exibe informações sobre a imagem selecionada.

5.4 Gravador de som
O telefone pode gravar conversas telefónicas e gravar sons.
Selecionar **Gravar** para iniciar ou parar a gravação.

5.5 Câmara
Permite-lhe gravar vídeo.

5.6 Vídeo
Este menu permite-lhe ver os vídeos guardados no seu telefone ou cartão de memória.

5.7 Rádio FM
O telefone traz um rádio FM incorporado. Para usá-lo, ligar os auscultadores (usados como antena). Quando usar o rádio pela primeira vez, há uma busca automática dos canais de rádio FM disponíveis. Premir a tecla de função esquerda [Opções] para aceder às características adicionais, como a busca automática e manual dos canais, lista dos canais, gravar programas de rádio.

6. Configurações

6.1 Hora e data
• Definir data/hora: usar o botão esquerdo ou direito do navegador para mover o cursor para o item e usar as teclas numéricas para digitar o valor e a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar a hora entre o campo e definir a data, premir o botão Ok quando estiver pronto para guardar.
• **Formato:** Definir o formato da data e hora.
• **Idioma**: Pode selecionar o idioma do seu telefone
• **Ligar/Desligar Automático:** Pode definir a hora para ligar e desligar automaticamente o telefone.
• **Atalhos das configurações:** Define os quatro botões de navegação quando pressionados no modo de espera.

6.2 Perfis
Pode escolher o toque do perfil

6.3 Segurança
Pode definir opções de segurança no seu telemóvel, no menu, para que o seu telefone ou o seu cartão SIM não possam ser usados ilegalmente.

6.4 Configurações de Ligação
Pode escolher as configurações de ligação, como as configurações Dual-SIM, encaminhamento de chamadas, chamadas em espera, barramento de chamadas, etc.

Nota!
O design do produto e os parâmetros técnicos podem ser alterados sem aviso prévio. Isto refere-se principalmente aos parâmetros técnicos, software e ao manual do utilizador. O manual do utilizador é uma orientação geral sobre o produto. O fabricante e o distribuidor não assumem qualquer responsabilidade no que se refere a compensações por quaisquer imprecisões na descrição apresentada no presente manual do utilizador.

Nota sobre a eliminação

Os aparelhos mais antigos que exibem o símbolo mostrado na figura não podem ser eliminados com o lixo doméstico. Tem que os entregar num local de eliminação específico (entre em contacto com as autoridades locais) ou no seu revendedor. Estes locais garantem a eliminação sem prejudicar o meio ambiente.

Power in your hands.

ikimobile®

Rua Gaivotas em Terra · nº 2-S4 · Parque das Nações
1990-196 Lisboa · Portugal · tel. +351 218 968 045
info@ikimobile.com · **www.ikimobile.com**